


Aux vérifications administratives une caution de 300 € vous sera demandée suivant formulaire de caution (voir sur site) elle sera restituée à la remise du matériel, chaque participant disposera de : **1 Boîtier GPS** avec batterie interne + Câble connexion USB pour recharge (**important**)

Boîtier GPS, GSM/GPRS

Câble USB de recharge



ATTENTION

APRES CHAQUE ETAPE VOUS DEVEZ METTRE EN RECHARGE VOTRE BOÎTIER GPS A L'AIDE DU CÂBLE DE CONNEXION.

UN CONSEIL :

DEGRAFFER VOTRE BOÎTIER POUR LE METTRE EN RECHARGE AVEC LA PRISE DE VOTRE IPHONE ou SMARTPHONE SUR LE SECTEUR.



VDS RACING & OSCAR RACING NE SONT PAS RESPONSABLES EN CAS D'UN OUBLI DE RECHARGE DU BOÎTIER GPS.

ATTENTION

EVITER DE FAIRE VOTRE RECHARGE SUR LA PRISE ALLUME-CIGARE DE VOTRE VOITURE A L'ARRÊT.

CONTACT COUPE / COUPE-BATTERIE FERME



PAS D'ALIMENTATION ELECTRIQUE



Pour des raisons de sécurité et d'obligation, nous allons utiliser pour la 2^{ème} fois ce système (recommandé par les Préfectures) qui **nous et vous** permet de :

- Faire un suivi (en direct) de chaque véhicule par géolocalisation
- Générer une alerte au PC course en cas d'immobilisation (panne) ou excès de vitesse
- Conserver un historique du parcours et vitesses des équipages
- Afficher et sauvegarder les alertes de comportement routier (dépassement vitesse)
- Calcul de temps, chronométrage,
- Chronométrage par points virtuels avec mesurages au sol
- Diffusion d'informations en temps réel
- Consultation des résultats en temps réel avec l'application que nous vous indiquerons à télécharger sur votre smartphone
- Points de chronométrage & C.P illimités

A ne pas faire :

- Le mettre sur une surface chaude (tunnel)
- Sur le plancher
- Entre les sièges baquets
- Mettre un ruban adhésif dessus
- Le mettre dans une boîte à gants
- A l'arrière derrière les sièges
- A proximité du boîtier intercom (parasite idem à un téléphone)
- A proximité d'un appareillage de régularité (minimum 50 cm)

FAITES-VOUS SUIVRE EN TEMPS RÉEL ... NOUVEAU

... pendant le RALLYE !
PAR VOTRE ASSISTANCE, VOS SPONSORS, VOTRE FAMILLE, VOS AMIS

Visualisation en direct depuis un ordinateur :

- votre positionnement
- votre vitesse en temps réel
- le statut du véhicule : arrêt, déplacement
- Les liaisons, ES, départs, arrivées ...
- Cartes : Streets, Physical, Satellite, Hybride, Street View

Depuis un Smartphone ou tablette

- votre positionnement
- votre vitesse en temps réel

► REPLAY de votre course

Grâce à la fonction magnétoscope vous pourrez sur votre PC retracer la totalité de votre rallye avec toutes vos vitesses (liaisons et ES)

Tarif : 10 €

Accès illimité et nombre d'utilisateurs illimité toute la durée du Rallye + Replay disponible 1 semaine après le Rallye.

Remise d'une notice explicative et de vos identifiants personnels lors des vérifications administratives.

OFFERT PAR OSCAR RACING

Aucun branchement dans la voiture, le boîtier GPS est **autonome**. Il doit être installé à l'intérieur de l'habitacle sur le tableau de bord ou haut parebrise.

Interdiction sur le tunnel ou entre les sièges


Il doit être accessible au pilote et copilote.

Fixation avec du velcro adhésif (fourni).

Les 2 petites LED doivent rester visibles.

Le boîtier dispose d'un bouton d'appel d'urgence en cas de demande de secours.

Attention !!!!! Tout déclenchement à tort du bouton d'appel d'urgence (notamment par une mauvaise fixation du boîtier) pourra être sanctionné par la direction de course



Bouton d'appel d'urgence

LED

Dimensions :

Longueur = 80 mm

Largeur = 40 mm

Épaisseur = 20 mm

Velcro adhésif

Branchement pour recharge



Aucun bouton pour la mise en marche, il se met en route automatiquement quand vous avancez

Signification des différents états de la LED situé sur la face supérieur du boîtier

- LED Orange : Boîtier en charge

- LED Verte : Si clignotement recherche GPS, si fixe GPS **OK**

- LED Jaune : Si clignotement en recherche GSM/GPRS, si fixe GSM/GPRS **OK**

Signification de la LED sur la tranche du boîtier : Clignotement rouge qui vous **confirme** la prise en compte d'un appui sur le bouton **d'appel d'urgence**.

La validation de l'emplacement et du bon fonctionnement du boîtier sera fait par un commissaire technique durant les vérifications techniques préliminaires.

BIEN



BIEN



MAUVAIS



Ne pas placer le G.P.S au moins à 50 cm des appareils de navigation. (Tripp-Cadenceur-Téléphone) Cause interférences

RAPPEL

- Il est impératif de recharger le boîtier à la fin de chaque étapes avec le câble USB fourni.
- Le boîtier et le câble USB seront rendu à l'entrée du parc fermé d'arrivée, en cas d'abandon, il est impératif de le ramener au PC course afin que votre caution vous soit rendu, en aucun cas vous devez le donner à un commissaire ou membres de l'organisation.